

DETERQUAT CL 2.6 CITRON

EAU DE JAVEL PARFUMÉE Désinfectante - Blanchissante - Surfaces

ante - Bianchissante - Surfaces

Réf. 0078







1. PROPRIETES:

DETERQUAT CL 2.6 CITRON est une eau de javel parfumée à 2,6% de chlore actif.
Désinfectante et blanchissante, idéale pour les surfaces.
Parfum frais et agréable.

DETERQUAT CL 2.6 CITRON s'utilise dans divers domaines d'activités; objets, matériaux et équipements dans les domaines professionnels. transport et de stockage des ordures et déchets, collectivités.

DETERQUAT CL 2.6 CITRON est:



BACTÉRICIDE



LEVURICIDE FONGICIDE



VIRUCIDE

MYCOBACTÉRICIDE

SPORICIDE

La formule est autorisée sous SIMMBAD sous le N°56819.

DETERQUAT CL 2.6 CITRON est soutenu au niveau du règlement Biocide 528/2012 en TP2 et TP4.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire.

2. MODE D'EMPLOI ET EFFICACITE BIOCIDE :

Avant tout nettoyage, procéder au rangement et balayage. Utiliser la solution préparée immédiatement après dilution. Ne pas stocker la solution préparée.

Pré rinçage à l'eau froide ou chaude potable. Rinçage à l'eau froide potable. S'utilise dilué avec de l'eau.

Pour la désinfection de sols, surfaces :

Diluer 110 mL d'eau de Javel 2.6% dans 1 L d'eau froide. Appliquer et laisser agir 5 minutes. Frotter si nécessaire après le temps de contact.

Pour la désinfection de WC, siphons, canalisations :

Diluer 360 mL d'eau de Javel 2.6% à 640 mL d'eau froide pour 1 L de solution.

Inonder la cuvette des toilettes, la canalisation, le siphon, la poubelle. Laisser agir 30 minutes.

Le rinçage est obligatoire pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (TP4). Bien rincer le matériel ayant servi à l'utilisation de la préparation à l'eau potable.

Pour des actions spécifiques et ciblées en fonction de votre secteur et de vos protocoles internes, consulter le tableau détaillé à la page suivante.

3. CARACTERISTIQUES MICROBIOLOGIQUES:

EFFICACITE	Norme	TEMPS	T°C	Conditions	Souches	Dilution	
BACTERICIDIE							
Efficacité bactéricide	EN1276 EN13697	5 min.	20°C	Conditions de saleté générale (3 g/L albumine bovine) Conditions de propreté (3 g/L albumine bovine) dont cabinets médicaux, crèches.	Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	9,3%	
		15 min.	40°C		Enterococcus faecium	2,97%	
	EN13727 (Healthcare)	5min.	20°C		Escherichia coli K.12 (Healthcare)	2,22%	
LEVURICIDE/FONGICIDIE							
Efficacité levuricide/ fongicide	EN1650 EN13697 EN13624 (Healthcare)	5 min.	20 °C	Conditions de propreté (3 g/L albumine bovine) dont cabinets médicaux, crèches.	Candida albicans Aspergillus brasiliensis	15%	
MYCOBACTERICIDIE							
Efficacité mycobactéricide	EN14348	5 min.	20°C	Conditions de propreté (3 g/L albumine bovine)	Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	11,1%	
VIRUCIDE							
Efficacité virucide	EN14476+A2 (2019)	5 min.	20°C	Conditions de propreté (3 g/L albumine bovine)	Adénovirus, Murine norovirus, Poliovirus	7,4%	
		15 min.	40°C	Conditions de saleté (3 g/L albumine bovine)	Murine parvovirus	5,56%	
SPORICIDE							
Efficacité sporicide	EN13704	30 min.	20°C	Conditions de propreté (3 g/L albumine bovine)	Bacillus cereus Clostridium difficile	6,7%	
		15 min.	40°C	Conditions de propreté (3 g/L albumine bovine)	Bacillus subtilis	4%	



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide limpide jaune pâle			
Pouvoir moussant :	Non moussant			
pH:	11,5 +/- 0,5			
Densité:	1,025 +/- 0,055			
Stockage:	Pour une conservation optimale jusqu'à la DLUO, conserver le produit à l'abri de la chaleur, de la lumière et du gel.			
Type de préparation :	AL - Autre liquide. SL - Concentré soluble. TP2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides. TP4 : Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.			
Substance active :	Hypochlorite de sodium (N° CAS : 7681-52-9) à 26,96 g/L soit 2.6 % de chlore actif.			

5. CONDITIONNEMENTS:

Disponible en:

- Bidon de 5L (carton de 4). Réf. 002009281

6. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Produit strictement professionnel.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0092): + 33 (0)3 83.22.50.50

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA: + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.fr

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ne pas appliquer sur surfaces sensibles, peintes, et métaux légers (alu, cuivre, laiton, bronze, étain, fer). En cas de doute, faire un essai sur une petite surface à la concentration préconisée, laisser agir puis rincer abondamment.

Ne jamais mélanger DETERQUAT CL 2.6 CITRON et UN PRODUIT ACIDE.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du 08/09/1999 et ses amendements). Rinçage obligatoire. Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 10-02-2022 V1

